Big Foot 400

Použití

- Uložení vzduchotechnického potrubí a jednotek na plochých střechách

Výhody pro Vás

- Vhodné pro nosník MPR 41/41
- Pro odpovídající stojiny lze použít standardní upevňovací materiál MÜPRO
- Pro střechy se sklonem 1,25° až 6° lze využít svahový blok pro vyrovnání
- Optimální rozložení hmotnosti po celé ploše patky
- Zaoblené hrany zabraňují poškození střešní fólie
- Protiskluzová podložka zabraňuje sklouznutí





Big Foot 400





Svahový blok 2,5°

Kompletní sada obsahuje:
1 patka včetně nalepené protiskluzové podložky,
1 adaptér pro profil 41/41

Údaje

Materiál	Konstrukce patky vyrobena ze 100% recyklovaného nylonu vyztuženého skelnými vlákny
Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C
Max. doporučené zatížení na kus [N]	10 000

Typ	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Big Foot sada 400	1,52	**179817**	1	Sada
Svahový blok 2,5°	1,27	**179820**		Kusů
Ochranná podložka	0,08	**176375**		

Při sklonu střechy 1,25° až 3,75° využijte jeden svahový blok 2,5°.
Při sklonu střechy 3,76° až 6° využijte dva svahové bloky 2,5° naskládané na sobě.

Veškeré vlivy na nosné konstrukce a na izolaci střechy je nutné zkontrolovat na místě.

Přesné chemické složení střešní membrány určuje citlivost na migraci polymeru. Proto výrobce střešní fólie musí poskytnout informace o náchylnosti k migraci polymerů a poskytnout konkrétní doporučení.

Aby se zabránilo migraci polymerů, doporučujeme pod patku umístit ochrannou podložku.

© MÜPRO